


Installatie handleiding




 Verwijder de clip en de tape.

 Retirez l'élément et la bande.

 Remove the clip and tape.


Instructions d'installation

 Volg deze instructies voor het eerste gebruik van deze cartridge.

 La première fois que vous imprimez avec cette cartouche, suivez ces instructions.

 The first time you print with this cartridge, follow these instructions.

Installation Instructions



 U krijgt melding 'de inktcartridge is geïnstalleerd of vervangen'. Klik op OK.

 Message; la cartouche d'encre est installée ou remplacée. Cliquez sur OK.

 Message; the ink cartridge is installed or replaced. Click OK.



Continue overleaf

4





The following ink
may have run out.
Colour

Cancel Printing


Ink Model Number

 De volgende kleur inkt is op. De melding op uw scherm kan verschillen afhankelijk van uw printermodel.

 L'encre suivante est peut-être épuisée. Les affichages peuvent varier en fonction du modèle de votre imprimant.

 The following ink may have run out. Displays may vary depending on your printer model.



 Houd deze toets 5 sec ingedrukt.

 Appuyez sur 5 secondes.

 Press for 5 seconds.

 Inktniveaus worden niet weergegeven. Afdrukken werkt gewoon.

 Les niveaux d'encre ne seront pas a-chés. Imprimez comme d'habitude.

 Ink levels will not be displayed. Print as normal.